

## Armaturensäule mit Pall- Wanneneinlaufarmatur BT2F3/4R



1. Wannenseite



2. Seitenansicht



3. Rückseite



4. abnehmbare Einlassbögen  
-Verschlussstecker  
nach unten drücken-



5. Entkupplung  
- Einlassbogen  
hochziehen –



6. Abdeckung  
- aufstecken -